

Декларация соответствия правилам FCC

ДАННОЕ УСТРОЙСТВО СООТВЕТСТВУЕТ ЧАСТИ 15 ПРАВИЛ FCC. РАБОТА УСТРОЙСТВА СООТВЕТСТВУЕТ ДВУМ УСЛОВИЯМ:

- УСТРОЙСТВО НЕ МОЖЕТ СЛУЖИТЬ ИСТОЧНИКОМ ВРЕДНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ.
- УСТРОЙСТВО МОЖЕТ ВОСПРИНИМАТЬ ПРОИЗВОЛЬНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ, ВКЛЮЧАЯ ТО, КОТОРОЕ ПРИВЕДЕТ К НАРУШЕНИЮ РАБОТЫ УСТРОЙСТВА.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Настоящее устройство прошло тестирование, которое показало соответствие его параметров требованиям цифрового устройства класса B в соответствии с частью 15 правил FCC. Выдвигаемые требования позволяют обеспечить надежную защиту от вредных излучений в жилом помещении. Данное устройство генерирует, использует и может излучать энергию в радиочастотном диапазоне и, при неверной установке или использовании не в соответствии с инструкциями, может создавать помехи для радиосвязи. Тем не менее, нет никаких гарантий, что помехи не будут возникать в каждом конкретном случае. Если данное устройство является источником помех, что можно проверить путем включения и выключения устройства, то пользователю предлагается исправить создавшееся положение одним из следующих способов:

- Переориентировать или перенести приемную антенну.
- Увеличить расстояние между устройством и приемником.
- Подключить устройство не к той розетке, к которой подключен приемник.
- Проконсультироваться с продавцом или с опытным радио/телемастером.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Изменения или модификации, не одобренные в явном виде организацией, которая несет ответственность за совместимость аппаратуры со стандартами, может привести к аннулированию права пользователя на использование аппаратуры.

X10 WIRELESS TECHNOLOGY, INC. один год ограниченной гарантии
X10.COM, подразделение X10 WIRELESS TECHNOLOGY, INC гарантирует, что продукция X10 не содержит дефектов в материалах и изготовлении в течение 1 (одного) года с даты первоначального приобретения в розничной торговле. X10 обязуется в случае возврата в X10 в течение гарантийного срока и при наличии чека, подтверждающего покупку, заменить или отремонтировать, по своему усмотрению, дефектный продукт X10. Если необходима услуга по данной гарантии, звоните 1-800-442-5065, посетите сайт www.x10.com, или отправьте письмо на электронную почту support@x10.com
За помощью или дополнительной информацией об установке и настройке, пожалуйста, посетите сайт: <http://www.x10.com/support>

X10.COM, подразделение X10 WIRELESS TECHNOLOGY, INC
3824 North 5th St., Suite C,
North Las Vegas, NV 89032



Руководство пользователя



Модель VK74M Система для управления панорамой и наклоном камеры. Комплект включает в себя основание ZC15A, управляемый блок питания XM14A и пульт CR14A (камера продается отдельно)

ВВЕДЕНИЕ

Комплект VK74M включает в себя основание для крепления камеры ZC15A, имеющее функции управления панорамой (поворотом) и наклоном, управляемый блок питания XM14A и пульт дистанционного управления CR14A. При помощи основания ZC15A вы можете установить любую беспроводную камеру серии XCam2 и затем управлять ее положением при помощи пульта CR14A. Камера передает изображение и звук на приемник, который подключается к телевизору, и может находиться на расстоянии до 100 футов. (Камера и приемник продаются отдельно)

СОДЕРЖАНИЕ

Комплект поставки	3
Сборка компонентов	4
Подключение камеры к основанию	4
Установка собранной камеры на монтажный кронштейн	5
Подключение электропитания	5
Смена канала	5
Пульт дистанционного управления	6
Управление одной камерой	7
Запись в память 4 позиций для обзора	7
Центрирование камеры	7
Включение обзора	7
Выключение обзора	7
Сброс всех сохраненных позиций	7
Выключение камеры	7
Управление несколькими камерами	8
Выбор камеры	8
Изменение кода группы для камер	8
Устранение неполадок	9

Устранение неполадок (продолжение)

Если нет изображения с камеры или качество изображения плохое

См. раздел об устранении неполадок в инструкции, прилагаемой к камере.

За дополнительной помощью по установке посетите сайт www.x10.com/support