

Пользователь	Функция	SMS команда
Владелец и Семья	Включить/выключить динамик	#164#параметр# Параметр может быть 1 или 0. 0 означает "выключить динамик", 1 - "включить динамик".
Владелец и Семья	Настройка часов устройства	#152#номер# Примечание: "Номер" - это номер SIM-карты устройства. Данная команда используется для настройки часов устройства.

Серия V900

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Модель: V900-A8

GSM КАМЕРА
С ДИСТАНЦИОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ